

تصميم جديد موزع بخار كحول تلقائي صغير يعمل باللمس جهاز استشعار يعمل بالأشعة تحت الحمراء مع مطهر يدوي مرطب

الوصف:

أوصاف العمل المزدوجة: وضع رش المستشعر الذكي + وضع الرش التلقائي المستمر ، بطارية 1200 مللي أمبير ، ضوء النوم

نوع الجل السائل: تصميم مبتكر لنوع رذاذ الكحول ، خالي من الشطف ومرطب.

عملية بسيطة: من السهل والمريح سكب الكحول والماء بالداخل من خلال فم الزجاجة.

سعة FDA: خزان المياه 120 مل حاصل على شهادة FDA.

تلقائي ولا يعمل باللمس: مستشعر الأشعة تحت الحمراء يعمل باللمس مجاناً **موزع المطهر رذاذ الكحول المورد** آمن وصحي لأنه يحد من انتشار الجراثيم.

تطبيق واسع: مناسب للاستخدام اليومي والاستخدام الاحترافي ، ومثالي للمنزل ، والفندق ، والفيلا ، والشقة ، ومنى المكاتب ، والمستشفى ، والمدرسة ، والمول ، والملاعب الرياضية ، والمرافق الترفيهية ، والسوبر ماركت ، والمستودعات ، وورش العمل ، والمنتزه ، والمزرعة ، والفناء أو الأماكن العامة الأخرى.

ملحوظة: لسائل رقيق مثل الكحول والماء وما إلى ذلك.

البيانات:

الوزن الصافي: 180 جرام ، العبوة: 215 جرام

حجم المنتج: 75 * 65 * 100 ملم

حجم حزمة المنتج: 80 * 70 * 105 ملم

حجم الورق المقوى: 535 * 360 * 330 ملم / 100 حصان / 22 كجم

مستلزمات:المضيف * 1 ، كابل الشحن * 1 ، قطعة قطن * 1 ، دليل المستخدم * 1

المزيد من المنتجات ذات الصلة:**الصين الصانع البخار الذكي**

Intelligent Sensor Sprayer

—A sharp tool for sterilization—

Timing injection / Infrared induction / No touch more assured



Intelligent upgrade infrared sensing

Intelligent chip control induction,
rapid response, hand spray.



Intelligent timing injection

One button timing injection of alcohol,
more convenient to use.



Timing injection



More convenient

The amount of alcohol spray is just right every time.

Each spray amount is reasonable and appropriate,
energy saving and safety, and alcohol use longer.



The built-in battery is not limited by the site

It is suitable for company, hotel, front desk, toilet and other public areas



school



table



family



hotel



hospital



company



Portable portable alcohol sprayer

No need to fix, small and easy to carry
It can be moved at any time, suitable for all kinds of places



Simple and fashionable design

Clean and tidy simple design style,
meticulous workmanship, practical and durable, can
With the integration of the overall home environment,
make life more intimate and natural.



Hand / article induction spray disinfection

Light and compact, suitable for all kinds of environment



Scene display of alcohol sprayer

Experience disinfection in various scenes







Product details



Double working mode one key switch
(1) intelligent induction spraying
(2) automatic continuous spray

Large capacity 120ml



Large battery 1200Ma

Large spray volume
Breathing sleep lamp
Anti rollover and anti leakage liquid
Food grade kettle
.....



Product parameters



Product name	Battery capacity	frequency
Intelligent sensor sprayer	1200MA	110 ± 3 Kilohertz
Product size	Product input	Product capacity
75MM*65MM*100MM	DC 5V / 1A	120ML

Available in black and white

Black and white are available in two different colors



Supporting list

Smart sensor sprayer: 1 miniature USB cables: 1

Instruction manual: 1 absorbent cotton stick: 1



مستشعر الأشعة تحت الحمراء يعمل باللمس مجاناً مصنع المطهر اليدوي، تطلق 2020 تصميماً جديداً صغيراً بدون لمس موزع رشاش الكحول التلقائي وضع رش المستشعر الذكي + وضع الرش المستمر التلقائي



[instructions][instructions]

1. Take out the equipment and remove the bottom shell.
2. Rotate the bottle anticlockwise and take out the bottle and cotton swab. Then pour 75% alcohol or other liquid.
3. Put the cotton swab back and tighten the bottle, cover the bottom shell, and wait for 30 seconds.
4. Press and hold on / off button to start the machine (blue light is always on), and the product will enter the intelligent sensor spraying mode. Place your hand or object in the infrared sensor hole on the top of the device 0-15 cm, and the device starts spraying the hand or object in a short time.
5. In the intelligent sensing mode, press the on / off button (red, blue and yellow lights flash alternately) to switch to continuous spraying mode. Automatic spraying for 15 seconds every 3 minutes. In the continuous spraying mode, press the switch button again (the blue light is on for a long time) to enter the intelligent sensing mode. The working mode can be changed by the on / off button.
6. Press and hold the on / off button to close. Continuous spray operation mode is automatic shutdown for more than 6 hours.



[charging operation]

1. Connect the micro USB interface of the USB power cable to the micro USB interface of the product.
2. Connect the other end of the USB power cable with the 5V / 1A power adapter, and then connect the power adapter and plug it into the power socket.
3. When the product starts charging, the red light will flash, and the battery will be full of red light after 3 hours.
4. When starting up, if the yellow light of the product is on, it indicates that the battery is too low and needs to be charged.



[note]

1. This product does not provide disinfectant, please buy it yourself. 75% alcohol is recommended.
2. product is nano micropore spray. Do not pour oily liquid to avoid blockage.
3. Do not smoke or ignite near the equipment to avoid fire.
4. Prevent children from playing to avoid accidents.

كيف تطلب .

- لك. PI .1. أخبرنا بنموذج الإنتاج والكمية أو أي طلب آخر تحتاجه ، ثم سنقوم بعمل سنقوم بترتيب الأمر لك بعد استلام المبلغ المدفوع. ، 2 PI .2. بعد تأكيد 3. بعد الانتهاء من البضائع ، سوف نرسل لك البضائع ورقم تتبع. 4. سنقوم بتتبع البضائع الخاصة بك حتى تحصل عليها.

2. الدفع المتاح

1. ويسترن يونيون ، تي / تي وباي بال مقبولة.
2. إيداع 30٪ و 70٪ قبل الشحن.
3. لا تحصيل المدفوعات. تسليم البضائع فقط بعد السداد الكامل

3. التعبئة والتغليف والتسليم

التعبئة والتغليف: صندوق أبيض / أنبوب بلاستيكي / صينية رغوة / مصنوع حسب الطلب السعر الأكثر اقتصاداً والتفاعل السريع. ، TNT / FedEx / DHL / UPS / EMS الشحن: :
المهلة الزمنية: 1-3 أيام عمل للعينة
7-5 أيام عمل للطلب بالجملة بكميات مختلفة

بعد استلام تأكيد العينة والدفع OEM 10-7 أيام عمل لـ

4. خدمة ما بعد البيع

1. الضمان: 12 شهراً من تاريخ الشحن
2. أي شيء معطوب ، يرجى تقديم الصور أو الفيديو للتأكد. إعادة البضائع المعيبة ضمن الضمان ، سنقوم بإصلاحها أو إرسال قطع بديلة.
3. تتبع البضائع حتى تحصل عليها



س: كيف يمكنني الحصول على ملف **متحف ذكي** عينات للتحقق من الجودة الخاصة بك؟
وستحصل عليه في 3-7 أيام. Express ج: يتوفر طلب عينة ، ويمكن شحنه بواسطة

س: ماذا يمكنني الحصول على السعر؟

ج: نقتبس عادة في غضون 24 ساعة بعد أن تحصل على استفسارك. إذا كنت ملزماً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى إخبارنا في بريدك الإلكتروني حتى نعتبر استفسارك أولوية.

س: ما هي مدة التجارة للتسليم؟

يمكنك اختيار الأكثر ملاءمة أو فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لك. CIF أو EXW ، FOB Shenzhen ج: نحن نقبل منفذ الوجهة

س: ماذا عن مهلة الإنتاج الضخم؟

OEM / OEM ج: بصراحة ، هذا يعتمد على كمية الطلب والموسم الذي تضع فيه الطلب. النظام عينة في غضون 2 أيام. سيحتاج طلب إلى وقت إضافي.