














□□□□□ □□□□□











ABS 系統の概要:

1. ABS 系統は、ブレーキ踏下時に車速を感知し、制動力を調整して制動距離を短縮するシステムです。
2. ABS 系統は、ブレーキ踏下時に車速を感知し、制動力を調整して制動距離を短縮するシステムです。

ABS 系統の構成:

1. ABS 系統は、ブレーキ踏下時に車速を感知し、制動力を調整して制動距離を短縮するシステムです。
2. ABS 系統は、ブレーキ踏下時に車速を感知し、制動力を調整して制動距離を短縮するシステムです。

ABS 系統の動作:

1. 1.5 * 4 〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇V 〇〇〇〇〇 AA (〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 (〇〇〇〇〇 〇〇〇).
2. 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇.
3. 〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 CE.



Refillable bottle



Disposable bottle



Liquid/Gel/Soap pump



Foam pump

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇

1. 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇.
2. 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 ABS 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇.



門鎖安裝 注意事項

1. 門鎖安裝前，請先檢查門鎖與門的安裝位置是否正確。安裝時，請將門鎖安裝在門的邊緣，並確保門鎖與門的安裝位置一致。安裝時，請將門鎖安裝在門的邊緣，並確保門鎖與門的安裝位置一致。安裝時，請將門鎖安裝在門的邊緣，並確保門鎖與門的安裝位置一致。
2. 門鎖安裝時，請將門鎖安裝在門的邊緣，並確保門鎖與門的安裝位置一致。安裝時，請將門鎖安裝在門的邊緣，並確保門鎖與門的安裝位置一致。安裝時，請將門鎖安裝在門的邊緣，並確保門鎖與門的安裝位置一致。



□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□□:

- 1 * □□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□
- * 1
- * 1
- □□□□□□ □□□□□□□□ * 2
- □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ * 1

□□□□□□ □□□□:

1 (0.85 12 * 17 * 25) 1.87 4.72 * 6.7 * 9.84 /
16 54 * 48 * 48) 35.27 21.26 * 18.9 * 18.9 / 18).

8509809000 : 000000 000000 000









□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□	□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□ □□	25X17X12 □□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	0.850 □□□

□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ :
 □□□□ 7-3 □□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□□□ :□.

000000 000 000000 000000 0000 :0

0 00000 000 000000 0000 000000 000 000 .00000000 000 0000 00 000 0000 24 0000 00 0000 000000 :0
000000 000000000 000000 000 00000000000 000000 00 00000000 000000000.

000 000000 000000000 00000000 000 00 00 :0

a: 0000 000 exw 0 0000000 0000 00 000000 000 cif. 000 00 00000 00 0000000 000000000 0000 0000000 000000
00 00000000 000000000.

0000000 00000000 0000 00 0000 :0

000 .0000 2 0000 0000 0000 .000000 0000 0000 00000000 000000 00000 0000 0000 00000 0 0000000 :0 OEM /
OEM 000000 0000 0000 0000000 00000000.